



Pflegeanleitung Paddelöl 301

Stand 2010

Naturholz-Oberflächen sollten regelmäßig gereinigt und gepflegt werden, um sie dauerhaft zu erhalten und lang Freude daran zu haben.

Bevor Sie mit der Pflege beginnen, sollten Sie evtl. Verschmutzungen entfernen:

Loser Schmutz und Staub:

Möbel (Paddel) mit einem trockenen, weichen Tuch abwischen, Böden mit weichem Besen fegen oder absaugen unter Verwendung einer Bürstendüse.

Wasserlösliche Verschmutzungen:

Mit einem gut ausgewrungenen Tuch nebelfeucht aufwischen. Dem Wischwasser kann eine geringe Menge eines milden Reinigers zugegeben werden. Verwenden Sie niemals scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel! Anschließend trocken wischen. Lassen Sie keine Dauernässe einwirken, Paddel nicht im Wasser liegen lassen!

Wasserunlösliche Verschmutzungen (wie Schuhstreifen, Griffspuren, Flecken aber auch fest eingetretener Schmutz):

Bei stärkerer Verschmutzung, die sich durch Abreiben, Aufwischen oder Absaugen nicht mehr entfernen lässt, reiben Sie mit einem Schleifvlies (z.B. Scotch-Brite) die Oberfläche kräftig ab. So wird die Fläche von Schmutz befreit und gleichzeitig für die Behandlung mit Paddelöl 301 vorbereitet.

Erstbehandlung und Depot-Imprägnierung:

1. Naturholzoberfläche mit Körnung 180 schleifen und entstauben.
2. Mit Becherpistole, Pinsel, Roller oder Tuch auftragen und nach ca. 2 Minuten Überschuss abreiben.
3. Verbrauch je nach Holzstruktur (Oberfläche) pro Arbeitsvorgang 50 - 80g / m² Paddelöl 301.
4. Ca. 1 bis 4 Stunden einwirken lassen.
5. Mit Körnung 300 leicht überschleifen.
6. Vorgang 2. - 4. wiederholen.
7. Porentief einpolieren.
8. Ca. 1 Stunde warten, dann einbau- oder verpackungsfertig.

Pflege:

Oberfläche mit einem Tuch oder Schwamm reinigen und mit wenig Paddelöl 301 ca. 5g/m² großflächig einreiben und polieren. Keine Feuchtstellen auf der Oberfläche zurücklassen.

Reparatur:

Wie Erstbehandlung. Diese Arbeitsweise eignet sich auch für die Renovierung besonders strapazierter Oberflächen, die bis auf das rohe Holz verschlissen sind. So lässt sich die Fläche mit einfachen Mitteln selbst aufarbeiten, ohne das Holz tief abschleifen zu müssen.

Achtung!!!

Benutzte Tücher, ausgebreitet, zum Austrocknen aufhängen. Sonst besteht Selbstentzündungsgefahr! Paddelöl 301 kühl, trocken und gut verschlossen im Dunkeln lagern. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.